



KABEL- EINZIEHHILFE

BEDIENUNGSANLEITUNG



November 2025
VERSION #484156001

Tipps zum Umgang

Unsere Kabeleinziehhilfe ist ein praktisches Werkzeug, um Kabel sicher und effizient durch Leerrohre zu ziehen. Im Folgenden findest du die passenden Aufsätze und ihre Anwendung.

Laser-Kabelmarkierung

Der eingelasserten Kabelabstand zeigt dir jederzeit, wie weit das Kabel bereits im Leerrohr steckt – praktisch direkt auf dem Gehäuse ablesbar.



LIFERUMFANG



- Kabeleinziehhilfe (30 m, Durchmesser: 4,5 mm)

- Kabelziehgriff



- Trageverpackung

8 ADAPTER



- 1 Kabelstrumpf Premium | 280 mm



- 2 Kabelziehschlinge | 250 mm



- 3 Ösen-Aufsatz | 130 mm



- 4 Führungskopf mit Gleitrolle | 130 mm



- 5 Führungskopf | 122 mm



- 6 Kabelziehschleife | 132 mm



- 7 Hakenzugkopf | 60 mm



- 8 Ziehring | 33 mm

Adapterübersicht

1. Kabelstrumpf Premium (280 mm) – Für Kabeldurchmesser 6–10 mm, sichere Befestigung und einfaches Herausziehen durch Drehbewegungen.
2. Kabelziehschlinge (250 mm) – Zum Einziehen flexibler Kabel; universell einsetzbar.
3. Ösen-Aufsatz (130 mm) – Ideal für das Zurückziehen einzelner Kabeladern, mit schmalem Spalt zum einfachen Einhängen.
4. Führungskopf mit Gleitrolle (130 mm) – Sehr flexibel, gleitet mühelos durch Kurven.

5. Führungskopf mit Gleitrolle (122 mm) – Kompakte Variante für enge Rohre.
6. Kabelziehschleife (132 mm) – Zum Einführen und Fixieren von Kabeln; Schleife zu einer „8“ formen und Kabel hindurchführen.
7. Hakenzugkopf (60 mm) – Besonders geeignet, wenn Kabel oder Schleifen eine Öffnung am Ende haben, die der Haken greifen kann.
8. Ziehring (33 mm) – Für kleine Kabeldurchmesser und enge Leerrohre.

SICHERHEITSHINWEISE

⚠️ **Achtung: Unsachgemäße Nutzung kann zu Verletzungen führen!**

- Kein Spielzeug. Von Kindern fernhalten.
- Werkzeug nur wie vorgesehen verwenden.
- Beim Kontakt mit Haut oder Augen können Fasern Reizungen verursachen → Schutzhandschuhe und Schutzbrille empfohlen.
- Nicht an oder in der Nähe von spannungsführenden Leitungen einsetzen.
- Abstand zu elektrischen Kabeln halten (Stromschlaggefahr).
- Für sicheren Stand sorgen, nicht von einer Leiter aus arbeiten.
- Empfohlene Schutzausrüstung: Handschuhe, Schutzbrille, Staubschutzmaske.



ANWENDUNG & PFLEGE

- Führen Sie das Band gleichmäßig durch das Leerrohr.
- Keine ruckartigen Bewegungen oder scharfen Knicke.
- Nach Gebrauch mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Bei Bedarf kunststoffverträgliches Gleitmittel verwenden (z. B. Kabelziehgel).
- Keine öl- oder lösungsmittelhaltigen Sprays verwenden.
- Trocken und vor Sonne geschützt lagern.
- Regelmäßig auf Beschädigungen prüfen.



**Bei Veränderungen oder Modifikationen ohne
unsere Zustimmung erlischt jeglicher
Gewährleistungsanspruch.**

INFO@OCTOWORX.DE
OCTOWORX.DE



SKU: OW-KEH-30M-BG-V01
FUTURE READY CONSULTING KFT.
VÁLI UTCA 4. 4. EM 3.
1117, BUDAPEST, UNGARN